

# COOK & BAKER

BY IMERCO

## DOBBELT VAFFELJERN

### BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,  
før du tager apparatet i brug,  
og gem den til senere brug.

Model: 100353423




---

COOK & BAKER

# DOBBELT VAFFELJERN

## BRUGSANVISNING

### GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Læs brugsanvisningen grundigt, før vaffeljernet tages i brug.
- Gem brugsanvisningen, garantibeviset, kvitteringen og, hvis det er muligt, æsken med den indvendige emballage.
- Vaffeljernet er kun beregnet til privat brug og ikke til kommercielt brug.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når vaffeljernet ikke bruges, ved påmontering af tilbehør, under rengøring eller ved strømproblemer. Sluk først for vaffeljernet, og tag derefter fat i selve stikket og ikke ledningen.
- Efterlad aldrig børn uden opsyn med vaffeljernet, da der altid er en vis risiko ved elektriske apparater. Placer derfor vaffeljernet sådan, at børn ikke kan få fat i det. Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanter osv.
- Kontroller regelmæssigt vaffeljernet og ledningen for skader. Brug ikke vaffeljernet, hvis det er beskadiget.
- Undlad selv at reparere vaffeljernet, men få det repareret hos den nærmeste autoriserede reparatør.
- Brug ikke vaffeljernet udendørs.
- Placer aldrig vaffeljernet i vand eller anden væske og sørg for, at det ikke kommer i kontakt med vand eller væske. Brug ikke vaffeljernet med våde eller fugtige hænder.
- Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten, hvis vaffeljernet bliver fugtigt eller vådt. Sørg for, at fingre og hænder ikke kommer i kontakt med vandet.
- Brug kun vaffeljernet på den måde, det er beregnet til.
- Forsigtig! Overfladerne med symbolet  bliver varme under brug.

### SÆRLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Bagepladerne bliver meget varme. Berør kun håndtagene.
- Placer vaffeljernet på en varmekfast overflade eller bordskåner.
- Placer ikke vaffeljernet lige under et skab, da det kan medføre meget høj varme. Sørg for, at der er god plads omkring vaffeljernet.
- Pas på dampen, der kommer ud, når vaffeljernet åbnes.
- Der er risiko for, at vafflerne brænder på, så brug aldrig vaffeljernet nær eller nedenfor gardiner og andre brændbare materialer.
- Alle elektriske apparater medfører risiko for brand og elektrisk stød, der kan medføre personskade eller dødsfald. Følg alle sikkerhedsanvisninger.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificeret personale for at undgå eventuelle risici.

## ANVENDELSE

- Smør bagepladerne let, før vaffeljernet bruges første gang. Luk vaffeljernet og lad det stå tændt i cirka 10 minutter. Tør derefter vaffeljernet med en hårdt opvredet klud.
  - Ved brug af vaffeljernet første gang, spis ikke den første vaffel, der bages.
1. Sæt stikket i en stikkontakt. Den røde lampe (strøm) tændes, og den grønne lampe forbliver slukket.
  2. Lad vaffeljernet være lukket, mens det opvarmes.
  3. Åbn låget, smør bagepladerne let og hæld dej i midten af hver af de 2 nederste bageplader. Luk vaffeljernet sammen og pres forsigtigt ned i nogle sekunder for at fordele dejen.  
  
Når den grønne lampe tændes efter et par sekunder, er vafflerne færdige.
  5. Åbn låget og tag vafflerne ud med en træspatel eller lignende. Brug ikke spidse eller skarpe genstande, da de kan beskadige bagepladerne.
  6. Vaffeljernet skal altid være lukket i pauserne, hvor der ikke bages.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
- Borst eventuelle krummer væk fra bagefladerne.
- Rengør kun med en hårdt opvredet klud.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler.

# DOBBELT VAFFELJERN

BRUGSANVISNING

## REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

## OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



**COOK&BAKER**