



LADYSHAVER

BRUGSANVISNING

Model: 100421824



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



FORHOLDSREGLER

- Læs brugervejledningen nøje inden brug, og gem den til senere brug.
- Denne ladyshaver skal anvendes til tørbarbering.
- Ladyshaveren er ikke vandtæt, og den må ikke anvendes i badet eller rengøres med vand.
- Opbevar ladyshaveren utilgængeligt for børn.
- Ladyshaveren er designet til voksne til barbering og trimning af hår, og den må ikke bruges til andre formål.
- Produktet er til personlig pleje og må ikke deles med andre.
- Ladyshaveren har flere kombinationsmuligheder, f.eks. skær til lige form, buet form og trimning, og den kan derfor anvendes på alle hudtyper.
- Tag produktet ud af stikkontakten.

KLARGØRING INDEN BRUG

- Ladyshaveren bruger to batterier af typen AAA 1,5 V.
- Træk hårdt nedad i dækslet til batterierne for at fjerne det.
- Sæt batterier i, Se i holderen hvad vej polerne skal vende.
- Sæt dækslet til batterierne på.
 - For at forhindre skade som følge af lækage fra batterierne skal batterierne tages ud, hvis ladyshaveren ikke bruges i en måned eller mere.
 - Lad ikke batterier, der er flade, sidde i ladyshaveren.

BRUGERVEJLEDNING

- Kontrollér, at det interne og eksterne blad ikke er deformt eller beskadiget, da et deformt eller beskadiget blad kan forårsage skade på din hud.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold ladyshaveren tæt på din hud samtidig med, at du bevæger ladyshaveren mod hårene. Undgå at trykke hårdt, derved er det nemmere for bladet at få fat i hårene.
- Brug det lige og buede skær, når du barberer lange hår. Hold skæret tæt til huden, når du barberer korte hår.
- Hvis der har samlet sig hår på skæret, skal du rengøre skæret forsigtigt med den medfølgende børste.

LADYSHAVER

BRUGSANVISNING

RENGØRING

- Tag skæret af ved at trykke på de to knapper på siden (tryk ikke hårdt på beskyttelsesgitteret, da det ellers kan blive beskadiget).
- Rengør skæret grundigt under rindende vand. Børsten kan bruges til at rense bag skæret.
- Når skæret er tørt, kan du for at forlænge produktets levetid smøre beskyttelsesgitteret med én eller to dråber symaskineolie (medfølger ikke).

TIPS TIL BESKYTTELSE AF MILJØET

- De batterier, der anvendes i denne ladyshaver, kan forurene miljøet. De må ikke kasseres og opbevares sammen med andet husholdningsaffald. For at beskytte miljøet skal de afleveres på en genbrugsstation.
- Når du kasserer batterierne, skal du sørge for, at deres kapacitet er opbrugt.
- Når ladyshaveren skal kasseres efter end brugstid, anbefaler vi på det kraftigste, at motoren og andre metaldele bortskaffes i affaldsbeholderen til metal.



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

