

COOK&BAKER

BY IMERCO

EL-KEDEL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100464491
Effekt: AC 220–240 V
50/60 Hz
1850–2200 W



COOK&BAKER

EL-KEDEL

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elkedlen, skal du altid følge disse grundlæggende sikkerhedsregler:

- Læs hele vejledningen grundigt, før du tager elkedlen i brug.
- Hold altid opsyn, hvis elkedlen bruges af eller i nærheden af børn.
- Kontroller, at spændingen på elkedlen (angivet på undersiden af kedlen og basen) passer til spændingen i dit hjem. Hvis ikke, må elkedlen ikke bruges – kontakt forhandleren.
- Sluk for elkedlen og tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder vand på, tømmer eller rengør den, samt når den ikke er i brug.
- Overfyld ikke kedlen – kogende vand kan sprøjte ud. Fyld kun koldt vand i.
- Placer ikke elkedlen eller dele af den på eller tæt ved varme overflader (fx kogeplader eller ovne).
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller røre varme overflader.
- Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud – det kan beskadige ledningen og give risiko for elektrisk stød.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Rør ikke ved kedlens varme overflader – brug altid håndtaget.
- Undgå at stå med ansigtet over tuden, da der kan komme varm damp.
- Hvis elkedlen bruges på træmøbler, bør der anvendes et underlag for at beskytte overfladen.
- Sørg altid for, at låget er korrekt lukket, før elkedlen tændes. Der er risiko for skoldning, hvis låget åbnes under opvarmning.
- Vær forsigtig, når du åbner låget, hvis kedlen er varm.
- Udvis stor forsigtighed, når du flytter en elkedel med varmt vand. Løft aldrig kedlen i låget – brug altid håndtaget.
- Tænd aldrig elkedlen, hvis den er tom.
- For at undgå elektrisk stød må elkedlen, basen eller ledningen aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Elkedlen må kun bruges sammen med den medfølgende base.
- Brug ikke elkedlen i omgivelser med brandfarlige eller eksplosive dampe.
- Produktet må kun anvendes til det formål, der er beskrevet i denne vejledning.
- Apparatet er ikke beregnet til personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring, medmindre de er under opsyn eller instrueret i brugen.
- Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med elkedlen.

SÅDAN BRUGER DU ELKEDLEN

FØR FØRSTE BRUG

- Fyld elkedlen med rent vand op til maks.-mærket og bring vandet i kog.
- Hæld vandet ud og gentag processen én gang mere.

DAGLIG BRUG

- Elkedlen skal altid være taget ud af stikkontakten, når du fylder vand på.
- Fyld vand i til det ønskede niveau. Overfyld ikke – det kan give spild eller sprøjt.
- Vandstanden kan aflæses på vandstandsvinduet.
- Du kan fylde vand i gennem tuden eller ved at åbne låget.
- Husk at lukke låget korrekt – ellers slukker elkedlen ikke automatisk.
- Fyld mindst 0,5 liter vand (min.-mærket), så kedlen ikke koger tør.
- Fyld højst 1,7 liter vand (max.-mærket).

SIKKERHED MOD OVEROPHEDNING

- Elkedlen er udstyret med en automatisk sikkerhedsafbryder, der slår fra, hvis der er for lidt vand i kedlen.
- Hvis dette sker:
 1. Sluk elkedlen og tag stikket ud.
 2. Lad den køle af i 5–10 minutter.
 3. Fyld vand i og tænd igen – elkedlen fungerer herefter normalt.

KOGNING

- Placer basen på en tør, plan overflade.
- Sæt elkedlen på basen – forbindelsen sker automatisk.
- Sæt stikket i en stikkontakt med jord.
- Tænd elkedlen ved at trykke kontakten ned.
- Når vandet koger, slukker elkedlen automatisk.
- Efter 15–20 sekunders afkøling kan vandet bringes i kog igen. Tving ikke kontakten i tændt position under afkølingen – det kan beskadige mekanismen.
- Fjern ikke elkedlen fra basen, før den er slukket.
- Elkedlen kan altid slukkes manuelt på kontakten.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tør ydersiden af med en blød, fugtig klud eller svamp.
- Ved genstridige pletter kan der bruges mildt opvaskemiddel.
- Brug ikke skuremidler eller ståluld.
- Nedsænk aldrig elkedlen i vand eller andre væsker.

EL-KEDEL

BRUGSANVISNING

AFKALKNING

Kalkdannelser er naturlige og afhænger af vandets hårdhed. Kalk er ikke sundhedsskadeligt, men kan påvirke smagen og nedsætte effektiviteten.

Afkalk elkedlen regelmæssigt – ved normalt brug mindst 2 gange om året.

Sådan gør du:

1. Fyld elkedlen op til max.-mærket med en blanding af 1 del eddike og 2 dele vand.
2. Tænd elkedlen og lad den koge færdig.
3. Lad blandingen stå i elkedlen natten over.
4. Hæld blandingen ud næste morgen.
5. Fyld elkedlen med rent vand og kog igen.
6. Hæld vandet ud og skyl indersiden grundigt.

OPBEVARING

Hvis elkedlen ikke bruges i længere tid:

- Tør den helt af.
- Opbevar den tørt ved normal stuetemperatur.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

