



VARMEPLAID **160x130 CM**

BRUGSANVISNING
Item No. 100337617



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager
apparatet i brug, og gem den til senere brug.



VIGTIGE BRUGSANVISNINGER

SPECIFIKATIONER

Nominel spænding: 220-240V Vekselstrøm

50 Hz, Effekt 120W

Dobbeltisoleret

- Denne plaid er beregnet som 'OVERTÆPPE' og skal derfor altid placeres over og ikke under personen eller oven på et lagen. Det må ikke anvendes som 'undertæppe'.
- Tilslut regulatoren til plaiden (plaiden har et stik, hvor regulatoren skal tilsluttes), og sørg for, at den er sat ordentligt i.
- Kontrollér, at der er en strømforsyning i nærheden, og at netledningen ikke ligger sådan, at man kan falde over den, når den er tilsluttet. Når regulatoren er tilsluttet strømforsyningen, skal den være inden for brugerens rækkevidde.
- Sluk altid for stikkontakten, inden du sætter stikket i eller tager det ud. Tag det ud ved at holde fast i stikket – ikke ved at trække i ledningen.
- Sluk for strømmen, og tag stikket ud, når varmeplaiden ikke er i brug, eller inden den rengøres.
- Varmeplaiden skal altid tilsluttes en stikkontakt med den spænding (kun vekselstrøm), der er anført på mærkeskiltet.
- Anvend IKKE plaiden, hvis den er fugtig eller våd.
- Læg dig aldrig til at sove med plaiden.
- Kan vaskes på 40 grader.
- Elektronisk overophedningssikring.
- Denne plaid er ikke beregnet til medicinsk brug på hospitaler.
- Må ikke anvendes sammen med andre varmeapparater.
- Når plaiden anvendes, skal det sikres, at plaiden og netledningen ikke kan komme i klemme.
- Varmeplaiden er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanse- eller åndsevner eller manglende erfaring og viden, medmindre de overvåges eller vejledes i anvendelse af varmeplaiden af en person, der har ansvar for deres sikkerhed.
- Anvend ikke mølbehandling på plaiden.
- Udsæt ikke plaiden for tryk ved at placere ting oven på den under opbevaring.
- Plaiden bør opbevares på et køligt og tørt sted.
- Må ikke renses kemisk.
- Må ikke bleges.
- Sæt ikke nåle i plaiden.
- Må ikke tørres i tørretumbler.
- Må højst vaskes ved 40° C, finvaskeprogram.
- Må ikke stryges.
- Må ikke anvendes i sammenfoldet tilstand.

VARMEPLAID

160x130 CM

BRUGSANVISNING

SÅDAN ANVENDES PLAIDEN

• **TIMER FUNKTION**

Varmeplaiden er forsynet med en timerfunktion, der automatisk slukker plaiden efter 3 timers brug. Sæt stikket i kontakten, vælg derefter den ønskede temperatur 1-3 ved at stille på regulatoren. Det anbefales at begynde med fuld varme og derefter sænke temperaturen efter behov. Plaiden slukker automatisk efter 3 timer, hvis varmeplaiden skal slukkes inde de 3 timer er gået, gøres dette ved at sætte regulatoren på 0, og stikket tages ud af kontakten.

• **VIGTIGT**

Eftersom regulatoren bliver varm, når plaiden er i brug, er det vigtigt, at regulatoren ikke overdækkes af noget. F.eks. pude, tæppe eller andet.

• **FORSIGTIG**

For lang tids anvendelse af varmeplaiden ved kraftig varme kan medføre forbrænding af huden, som evt. først bemærkes efter nogen tid. Anvend derfor aldrig plaiden mere end 3 timer, uden pause.

- Sov aldrig med varmeplaiden tændt, brug ikke varmeplaiden uden opsyn – sluk altid for plaiden, så snart rummet forlades.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Når varmeplaiden ikke er i brug, og inden den rengøres, trækkes stikket ud af stikkontakten.
- Træk regulatoren ud af plaiden.
- Regulatoren må IKKE neddyppes i vand eller blive våd.
- Rengør ledningens overflade med et neutralt rengøringsmiddel, hvis ledningen er snavset, og tør den med en blød klud.
- Varmeplaiden må ikke renses kemisk, da det kan beskadige varmeelementerne.
- Varmeplaiden må ikke rengøres med industrielle opløsningsmidler som f.eks. benzen, petroleum eller lignende opløsningsmidler.
- Varmeplaiden kan vaskes i vaskemaskine, men plaidens levetid forlænges, hvis den vaskes i hånden. Inden den maskinvaskes, fjernes regulatoren, og plaiden lægges i en vaskepose, der lukkes. Brug en lille mængde vaskemiddel, og sæt vaskemaskinen på et program til 'finvask' med en temperatur på højst 40°. Når plaiden er vasket, tages den ud af vaskeposen og hænges til tørre over en tørresnor. Brug ikke klemmer til at hænge den op.
- Plaiden må IKKE vrides.
- Plaiden må IKKE tørres i tørretumbler.
- Plaiden må IKKE stryges.
- Plaiden må IKKE tørres i solen.
- Plaiden må IKKE tørres ved at tilslutte strømforsyningen.
- Lad plaiden tørre naturligt.
- Undersøg plaiden ofte for at se, om der er tegn på slid eller skader. Hvis der er tegn på skader/slid, må plaiden ikke anvendes, og du skal kontakte en fagkyndig person.
- Hvis netledningen eller regulatoren er beskadiget, må du ikke åbne eller forsøge at reparere den, da den skal efterses af en fagkyndig person.



VARMEPLAID 160x130 CM BRUGSANVISNING

OPBEVARING

- Når plaiden ikke er i brug, skal regulatoren sættes i slukket position, stikket trækkes ud af stikkontakten, hvorefter plaiden afkøles, inden den foldes forsigtigt sammen og lægges tilbage i den emballage, du fik den i.
- Sørg for, at plaiden er tør, inden den foldes sammen og lægges væk.

REKLAMATIONER

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE



Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.