

COOK & BAKER

BY IMERCO

CITRUSPRESSER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100334397



VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Overhold altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af elektriske apparater:

1. Læs hele brugsanvisningen før brug.
2. Kontrollér, at elnettets spænding svarer til den spænding, der fremgår af apparatets mærkeplade.
3. Apparatet er udstyret med et stik med et ben til jordforbindelse. Stikket skal sættes i en stikkontakt med fungerende jordforbindelse.
4. Motordelen må ikke neddyppes i vand eller anden væske, da det medfører risiko for elektrisk stød.
5. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, før montering eller afmontering af tilbehør og før rengøring.
6. Apparatet må ikke anvendes, hvis ledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer, som det skal, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. I det tilfælde skal apparatet undersøges og repareres af en fagmand.
7. Brugen af andet tilbehør end det, som anbefales eller sælges af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
8. Anbring apparatet på en plan overflade. Det må ikke anbringes oven på eller i nærheden af tændte gasbrændere eller elektriske kogeplader eller i en opvarmet ovn.
9. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten.
10. Der skal føres nøje opsyn, når apparatet anvendes af eller i nærheden af børn.
11. Apparatet må kun bruges til det tilsigtede formål.
12. Apparatet må kun anvendes til at presse saft ud af citrusfrugter med. Det må ikke benyttes til at presse andre former for frugt.
13. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og har fået vejledning i brug af apparatet af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed.
14. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
15. Apparatet må ikke bruges udendørs.
16. Gem denne brugsanvisning.

SÅDAN ANVENDES SAFTPRESSEREN

Inden apparatet tages i brug, skal låget, den store og lille kegle, øverste og nederste si samt beholderen vaskes grundigt i varmt sæbevand.

1. Anbring beholderen på motordelen, og monter derefter enten kun den øverste eller både den øverste og nederste si på den roterende aksel. Hvis begge sier bruges samtidig: Monter først den nederste si og derefter den øverste si, så tappen på den nederste si stikker op gennem åbningen i den øverste si. Hullerne i sien kan gøres mindre ved at skubbe tappen på håndtaget mod venstre. Hvis tappen skubbes i den modsatte retning, bliver hullerne større. Den øverste si kan bruges alene.
 2. Brug den kegle, der størrelsesmæssigt passer bedst til frugten. Små frugter presses på den lille kegle, mens man skal bruge begge kegler til større frugter, idet den store kegle anbringes over den lille.
 3. Sæt stikket i stikkontakten, og skub tappen til en af siderne for at indstille hulstørrelse og dermed den hastighed, som saften strømmer med.
 4. Skær frugten midt over, anbring frugten på keglen, og tryk let nedad, hvorved motoren starter. Frugtsaften vil strømme ned i beholderen gennem sien, hvorved frugtkød, kerner mv. opfanges af sien. Motoren kan skifte retning.
- Forsigtig:** Undlad at trykke frugten for hårdt mod keglen, da det kan bremse og ødelægge motoren.
5. Når frugtstykket er presset færdig, løftes hånden fra keglen, hvorved motoren stopper. Apparatet er nu i standby, og motoren vil starte på ny, så snart keglen igen presses ned.
- Forsigtig: Motoren må køre i 15 sekunder, derefter være i standby i 15 sekunder osv. op til 10 gange, hvorefter apparatet skal køle af i 30 minutter.
- Bemærk:** Beholderens rumfang er 1 liter. Den må ikke overfyldes.
6. Når du er færdig med at bruge apparatet, og når det ikke skal bruges i et stykke tid, skal stikket tages ud af stikkontakten.
 7. Husk at sætte låget på, hvis saften skal opbevares i beholderen. Af hensyn til rengøring og hygiejne bør saften ikke opbevares i beholderen i længere tid.
 8. Når apparatet ikke er i brug, kan ledningen nemt opbevares ved at vikle den rundt om rillen på motordelen. Desuden kan stikket fastgøres i bunden af motordelen.
- Forsigtig:** Det er farligt at holde på stikkets to ben samtidig med, at man drejer keglen med hånden, da det kan medføre elektrisk stød.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af før rengøring.
 2. Afmonter sierne, den store og lille kegle, låget og beholderen. Vask delene i varmt sæbevand. Skyl delene af under vandhanen, og tør dem.
 3. Aftør den roterende aksel med en blød, fugtig klud. Motordelen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
 4. Monter alle delene.
- Advarsel**
For at undgå elektrisk stød er det forbudt at holde på stikkets to ben, samtidig med at keglen drejes med hånden.

CITRUSPRESSER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev