

COOK & BAKER

BY IMERCO

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING


Læs denne manual omhyggeligt,
for du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100425107



MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING



COOK&BAKER

BRUGSVEJLEDNING

1. Opvarm mælken til omkring 60°C for varme drikke. Til kolde drikke kan mælken skummes, når den er kold. Forholdet mellem kaffe og mælk er 1:1, men kan justeres efter behov. Tilføj evt. sukker, hvis det ønskes.
2. Fyld en skål eller et krus med ca. 1/4-1/3 del mælk. Skum ikke mælk i glasbeholder.
3. Sæt omrøreren i mælken og sænk den ned under mælken. Sørg for at det kun er den nederste metaldeel, der rører ved mælken og ikke håndtaget. Kommer der væske i denne del, kan den blive beskadiget.
4. Tænd derefter omrøreren ved at trykke på knappen på omrørerens top, mens omrøreren holdes under mælken. Bevæg den op og ned langsomt i ca. 10-20 sekunder. Tryk igen for at stoppe.
5. Gør din kaffe klar, og tilsæt så den skummede mælk med en ske.

RENGØRINGSVEJLEDNING

1. Sæt omrøreren i vand og tænd. Sluk igen, når den er ren. Tør den af i et viskestykke.
2. Kan også blot tørres af med et viskestykke.
3. Selve håndtaget må aldrig komme under vand, da denne kan beskadiges herved.

Bemærk: Dette er ikke legetøj, og bør holdes væk fra børn.

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S,
Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER