

Dansk
Bruger manual
Tak for dit køb. For at sikre korrekt drift bedes du læse denne vejledning omhyggeligt før brug.
Indholdt
Vægt
Oplader 220/240V
Instruktions manual
Nøglefunktioner
1. Høj præcision strain gauge sensorer system
2. Platform i rustfrit stål
3. Kapacitet 50 kg.
4. Gradering: 0-15 kg: d=5 g. / 15-50 kg: d=10g.
5. LCD display
6. Auto nul & Auto sluk
7. Overbelastningsindikation
8. Lav opladningsindikation
9. Lader 220/240V (medfølger)
Forsigtighed
1. Din vægt er nem at tage sig af: - den aftagelige platform er lavet af rustfrit stål, du kan vaske den separat under vandhanen - kroppen kan rengøres med en fugtig klud og uden slibende produkt Vigtigt: DC 5V stikket skal være lukket !!!
2. Dette apparat er et højpræcisionsmåleapparat. Håndter den med forsigtighed, adskil den aldrig. Opbevar den fladt uden vægt på den.
3. Denne enhed er ikke beregnet til professionelle eller juridiske målinger.
4. Overskrid venligst ikke det maksimale område for at undgå beskadigelse af sensoren
5. Hvis dit apparat ikke fungerer, skal du kontrollere, at batteriet er opladet, eller at opladeren er tilsluttet. Vores forbrugerservice er klar til at støtte under balancy@littlebalance.fr
Forberedelse til brug
1. Vælg en flad og jævn overflade. Du kan justere og kontrollere positionen takket være niveauindikatoren.
2. Oplad batteriet med opladeren. Porten er på siden af vægten. Opladningstiden er cirka 12 timer, når batteriet er helt afladet.
3. Sørg for, at skalaen er godt vandret takket være de justerbare fødder, og tjek om nødvendigt med kontrollampen.
Betjening
1. Din vægt har to driftstilstande: - på sin oplader, hvis autonomi er cirka 3 måneder ved normal brug - på lysnettet, når opladeren er tilsluttet (LCD-displayet viser opladning i gang)
2. For at optimere batteriets autonomi anbefales det at slukke med ON/OFF-tasten. Din vægt er udstyret med AUTO OFF-funktionen, som slukker den efter 5 minutter uden aktivitet.
3. Brug af TARE-funktionen: Placer den første genstand på bakken og tryk kort på TARE-tasten. Displayet viser et "T" og vender tilbage til nul.
4. Brug af HOLD-funktionen: Det kan ske at displayet er skjult ved vejning af store genstande, det er da nødvendigt at kunne aflæse displayet efter at have fjernet objektet. Tryk på HOLD-tasten før vejning, pilen på displayet vil vise "HOLD ON", og vægten vil udsende et dobbelt "bip". Vægten vil så forblive læsbar i 15 sekunder efter, at genstanden er blevet trukket tilbage. Efter at displayet er slukket, vender vægten automatisk tilbage til "HOLD OFF"-tilstand. Den kan også bringes tilbage manuelt til "HOLD OFF" ved at trykke på HOLD-tasten igen, pilen på displayet vil så vise "HOLD OFF".

