

COOK&BAKER

BY IMERCO

BÅLSTATIV

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100435228



COOK&BAKER

BÅLSTATIV

BRUGSANVISNING

MATERIALE

Rustfrit stål

PRODUKTSTØRRELSE (MAKS.)

Maks.: 180x115x100cm

Rist diameter: 54,5 cm

ADVARSLER

Kun til udendørs brug.

Brug ikke, hvis der er kraftig vind. Forlad ikke produktet mens bålet er tændt.

Hvis produktet er defekt må du ikke bruge det.

Følg alle sikkerhedsvejledninger til optænding af bål jævnfør lokale regler.

Stativet bliver meget varmt – så håndter forsigtigt. Flyt det først, når det er kølet ned.

Stil stativet på et plant underlag og vær sikker på at benene er sat så langt til siden som muligt for at undgå at stativet falder sammen.

Maksimal belastning er 15 kg.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING

Rengøres med mild flydende sæbe og tørres af med en ren og tør klud.


VEDLIGEHOLDELSE

Bålstativets levetid forlænges bedst ved at rengøre det jævnligt og undgå at efterlade det udendørs.

Kontroller jævnligt ben og skruer for slitage, og brug ikke bålstativet, hvis det er defekt.

OPBEVARING

Det anbefales at opbevare bålstativet tørt og køligt. Hvis stativet placeres udendørs, skal det tørres af, hvis det bliver udsat for regn eller sne.



BÅLSTATIV

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER