

COOK & BAKER

BY IMERCO

MULTIHAKKER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100436699



COOK & BAKER

MULTIHAKKER

BRUGSANVISNING

KNIVTYPER



Lille skæreindsats:

Skær hvidløg, ost, peberfrugt, løg og meget mere i tern.



Stor skæreindsats:

Skær løg, agurker, radiser, æbler og meget mere i tern.

SÅDAN ISÆTTES KNIVENE



1
Anbring
knivholderpanelet
sikkert på toppen af
bakken.



2
Vælg den ønskede
kniv, og sæt den ind i
knivåbningen.



3
Tryk hårdt ned på
kniven, indtil den flugter
med beholderen.

SÅDAN BRUGES MULTIHAKKEREN

	Skær store grøntsager eller frugter i små stykker før hakning.
	Læg grøntsagerne eller frugterne på midten af kniven.
	Læg hånden fladt på låget, og tryk hurtigt ned.
	Brug rengøringsredskabet til at fjerne løg fra nedskubberens tænder eller knivene.

BEMÆRK

For nemmere brug; Skær grøntsagen/frugten i små stykker. Den maksimale størrelse bør ikke være længere end 5,5 cm.

Vær opmærksom på knivens forside og bagside, og sæt kniven godt fast inden brug.

Kniven er meget skarp. Vær forsigtig, mens du bruger eller rengør produktet, og hold det væk fra børn.

MULTIHAKKER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER