

# COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

## STEGETERMOMETER

BRUGSANVISNING



Installér de 2 stk. batterier (CR2032 1.5v).

## FUNKTION

1. Grillgaffel
2. Roterende display
3. Tænd/sluk-knap
4. Automatisk dvaletilstand

## BESKRIVELSE

1. Grillgaffel: Måleområde mellem  $-40^{\circ}\text{C}$  ~  $+250^{\circ}\text{C}$ .
2. Roterende display: Automatisk skift af displayretning, nem brugeraflæsning af temperaturværdi.
3. Knap: Skift mellem visning af C/ ° på temperaturenheden ved tryk på den runde knap.
4. Funktionen auto-sluk: Automatisk dvaletilstand; forlad dvaletilstand på et vilkårligt tidspunkt ved tryk på en knap; aktivér dvaletilstand ved tryk på den runde knap i 2 sekunder under aktiv tilstand.