

GASTROBACK®



GASTROBACK DESIGN MINI CHOPPER PLUS er en alsidig ven at have i sit køkken. Produktet kan både skære og hakke frugt, grøntsager, kød, fisk og nødder på få sekunder. Knivsættet består af 3 knive i rustfrit stål og kan bruges som 2, 4 eller 6 fold kniv. Produktet kan køre med 2 hastigheder og manuel pulsering. Glasbeholderen kan indeholde 1,2 liter med håndtag, låg og skridsikker bund. Glasbeholder, låg og knivsæt tåler alle opvaskemaskine.

12-40961

Gastroback Design Mini Chopper Plus