


SKAGEN

living



100457752

POSITIONSSTOL
BLÅVAND

POSITIONSSTOL

PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VIGTIG INFORMATION!

Læs hele manualen grundigt, inden du samler eller tager produktet i brug.

Følg alle anvisninger nøje, og gem vejledningen til senere reference.

Stolen er designet og fremstillet til privat brug. Maks. belastning pr. sæde: 110 kg.

- For at undgå ridser bør møblet samles på en blød overflade.
- Brug altid håndværktøj ved samling. Undgå elværktøj, da det kan overspænde skruer eller beskadige dele.
- Efterspænd alle skruer inden for 14 dage efter samling. Kontroller og spænd derefter jævnt efter for at sikre stabilitet og sikkerhed i hele produktets levetid.



Materiale:

Teak

Produktstørrelse:

H: 74 W: 57 L: 104 cm.

Tåler max: 110 kilo. (Stå ikke på stolen)

SKAGEN
living

VEDLIGEHOELDELSE

Vigtigt – før første brug:

Vi anbefaler at oliere møblet, inden det tages i brug. Det kan være længe siden, det er produceret og olieret, og overfladens modstandsdygtighed kan derfor være lav.

Følg vejledningen nedenfor under Generel vedligeholdelse.

Daglig vedligeholdelse:

- Aftør med en fugtig klud og rent vand. Tør derefter efter med en ren, blød klud.
- Brug ikke rengøringsmidler, opløsningsmidler eller kemikalier på olierede overflader, da dette kan misfarve træet.
- Farvestoffer (fx rødvin) skal fjernes straks.

Generel vedligeholdelse:

- Olierede overflader skal behandles med egnet møbelolie efter behov og minimum to gange årligt.
 - Rengør møblet som beskrevet under Daglig vedligeholdelse.
 - Små pletter eller ridser kan slibes med sandpapir korn 180 – altid langs åretegningen. Vær særlig forsigtig på finer, som ofte er under 0,5 mm tyk. Undgå at slibe på kanter og hjørner.
 - Sørg for, at overfladen er helt ren og tør, inden olien påføres.
 - Påfør rigeligt olie med en ren, fnugfri klud – altid langs åretegningen. Lad olien trække i ca. 15 minutter.
 - Overfladen kan føles ru efter oliering. Dette er naturligt, da træfibrene rejser sig. Slib let med korn 220–280 langs åretegningen.
 - Fjern overskydende olie og slibestøv med en ren, fnugfri klud.
 - Polér efter med en ren klud, indtil den ønskede overflade fremkommer.
 - Lad møblet tørre i mindst 24 timer, før det igen tages i brug.
- Ved at følge disse anvisninger forlænges produktets levetid betydeligt.

OPBEVARING






- For at forlænge levetiden bør møblet rengøres regelmæssigt og altid inden opbevaring.
- Opbevar møblet køligt, tørt og ventileret indendørs – eller overdækket, når vejret kræver det.
- Sørg for ventilation, så fugt og skimmel undgås.

SKAGEN
living

SKAGEN
living

POSITIONSSTOL

SAMLEVEJLEDNING



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

